

Kurzanleitung:



Sicherheitshinweise in
Betriebsanleitung beachten!

1. Motor anschließen

(läuft der Motor in die
falsche Richtung: Kabel „ZU“
„AUF“ tauschen)



2. Abrollsicherung anschließen



3. OSE anschließen



4. Endlagen des Motors einstellen



FUNKTION

(gedrückt halten bis Display:
Justierung)



S3

(Totmann AB-Richtung Endlage anfahren)
Setzen der Endlage siehe Anleitung Motor



S4

(Totmann AUF-Richtung Endlage anfahren)
Setzen der Endlage siehe Anleitung Motor

5. Laufzeit



FUNKTION

(gedrückt halten bis
Display: Eingabe)



S3

+



S4

(Eingabemenü öffnen)



S4

(gedrückt halten bis
Eingabe/Laufzeit)



FUNKTION

(um Laufzeitparameter
öffnen/speichern)



S3

oder



S4

(Laufzeit einstellen)

6. Handsender einlernen/löschen



Der Abstand zwischen dem Sender und
dem Empfänger muss beim Einlernen einer
Handsendertaste mind. 1m betragen



FUNK-
LERNEN/
LÖSCHEN

S1

S1 1x drücken=> LED leuchtet.
Handsender 1x drücken => LED blinkt;
erneut Handsender drücken Tor fährt
= Handsender eingelernt



FUNK-
LERNEN/
LÖSCHEN

S1

S1 drücken LED leuchtet.
Gedrückt halten bis LED wieder
aus