



**DE**

## **Anleitung für Montage und Bedienung**

Rahmentür RT-V

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Anleitung.....</b>	<b>2</b>
1.1	Symbole.....	2
<b>2</b>	<b>! Sicherheitshinweise .....</b>	<b>3</b>
2.1	Montage.....	3
2.2	Bedienhinweise.....	3
<b>3</b>	<b>Reinigung und Pflege .....</b>	<b>3</b>



.....	<b>4</b>
-------	----------

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein  
Qualitätsprodukt aus unserem Haus  
entschieden haben.

### 1 Anleitung

Diese Anleitung gliedert sich in einen Bildteil  
und einen Textteil. Den Bildteil finden Sie im  
Anschluss an den Textteil.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und  
vollständig. Die Anleitung enthält wichtige  
Informationen zum Produkt. Beachten und  
befolgen Sie insbesondere die  
Sicherheitshinweise und Warnhinweise.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf.  
Sorgen Sie dafür, dass die Anleitung jederzeit  
verfügbar und für den Benutzer des Produkts  
einschbar ist.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch  
das Nichtbeachten der Anleitung oder durch  
missbräuchliche Nutzung des Produkts.

Für weitere Fragen steht Ihnen der  
Kundendienst zur Verfügung.

#### 1.1 Symbole



wichtiger Hinweis zum Vermeiden  
von Sachschäden



korrekte Anordnung oder Tätigkeit



unzulässige Anordnung oder  
Tätigkeit



prüfen



Oberfläche vor dem Kleben rei-  
nigen



Quetschgefahr



Verschraubung fest anziehen

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwer-  
tung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht  
ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu  
Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-,  
Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbe-  
halten. Änderungen vorbehalten.



mit geringem Kraftaufwand



kennzeichnet im Bildteil Arbeitsschritte, die nacheinander ausgeführt werden müssen

## 2 Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Stabilität und Tragfähigkeit des Befestigungsuntergrunds.
- Befolgen Sie bei der Befestigung und Montage die Vorgaben des Produktherstellers. Befolgen Sie die DIN-Vorschriften. Befolgen Sie die EN-Vorschriften, die Vorgaben der Dübelhersteller und Schraubenhersteller.
- Der Umfang und die Größe der beigelegten Schrauben richten sich nach dem Untergrund. Wenn Untergrund und Statik vor Ort es verlangen, wählen Sie alternative Befestigungsmaterialien. Schwere Elemente oder geringe Festigkeit des Untergrunds können zusätzliche Befestigungen erfordern.
- Wenn eine Personen- oder Sachgefährdung durch herabfallende Teile besteht, sichern Sie den Montageort.
- Sichern Sie die Insektentür durch geeignete Maßnahmen gegen Abrutschen. So vermeiden Sie Personenschäden oder Sachschäden.
- Das Produkt ersetzt keine Absturzsicherungen an Fenstern, Türen oder Brüstungen.
- Anbauen oder Veränderungen an den Insektenschutzprodukten sind verboten. Funktion und Haltbarkeit werden sonst beeinträchtigt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rahmentür die Funktion des Fensters oder der Tür (Entwässerung, Schwenkbereich) und den Rollladen (Fahrbereich) nicht behindert.

### 2.1 Montage

siehe Bild	Hinweise
A	RT mit Rahmen

B

### RT-V ohne Rahmen



Entfernen oder drehen Sie bei der Montage vor einem Rollladen störende Stopper an der Rollladen-Endleiste. Klären Sie den Sachverhalt vor der Bestellung.

### 2.2 Bedienhinweise

- Ziehen Sie das Insektengitter mittig mit beiden Händen nach unten. Benutzen Sie dabei die Griffleiste.
- Lehnen Sie weder sich selbst noch Gegenstände an. Befestigen Sie keine Gegenständen am Insektenschutz.
- An scharfkantigen Bauteilen wie Ecken besteht Verletzungsgefahr.
- Im Schwenkbereich der Insektentüren und an beweglichen Teilen besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmen.
- Bei Frost kann der Insektenschutz festfrieren. Vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand. Warten Sie, bis die Nutzung nach dem Abtauen wieder störungsfrei möglich ist.
- Gegenstände oder Verschmutzungen im Schwenkbereich der Türen führen zur Funktionsbeeinträchtigung.
- Das Insektenschutzgitter ist ein mit Kunststoff ummanteltes Glasfasergewebe.
- AL-IS Produkte halten stärkere Witterung bis zu einem gewissen Grad stand. Sorgen Sie dafür, dass die Fenster und Türen hinter der Rahmentür geschlossen sind.


## 3 Reinigung und Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu erreichen, reinigen Sie die Oberflächen regelmäßig. Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände aus dem Schwenkbereich. Verwenden Sie geeignete Reiniger zum Reinigen der Oberflächen. Reinigen Sie die Aluminiumoberfläche mit handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln. Reinigen Sie die Insektengitter mit einem feuchten Tuch.



**A**

**a**






**b**




4,5 x 35



**A1a**








**1**



**2**







**A1b**



4,5 x 35






**A2b**

4,5 × 35











## B1b



## B2







## **Rahmentür RT-V**

ALUKON KG  
Münchberger Straße 31  
95176 Konradsreuth  
Deutschland