




# ALUKON

## Montageanleitung

ZipTex.2



## ■ Montagearten



**Fugen zum Bauwerk mit geeignetem Material schließen!**

## ■ Sicherheitsanweisungen



Bei Elementen über 20 kg oder unsicherem Untergrund sind zusätzliche Befestigungen (z.B. Kasten am Bauwerk) notwendig.



Für die Elektroinstallation sind die Vorschriften des VDE zu beachten.  
Die Installation darf nur von einem Elektrofachbetrieb ausgeführt werden!



### Allgemeine Hinweise zur Montage und Montageanleitung

- Arbeiten am ZipTex dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft beachten!
- Prüfen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabilität und Tragfähigkeit.
- Halten Sie sich bei Befestigung und Montage an die Vorgaben des Produkt-Herstellers, entsprechenden DIN- bzw. EN-Vorschriften sowie an Maßgaben der Dübel und Schraubenhersteller.
- Beim Bohren von Befestigungslöchern und beim anschließenden Befestigen der Elemente bzw. Bauteilen (Kasten, Führungsschienen, etc.) mittels Schrauben ist darauf zu achten, dass stromführende Leitungen nicht beschädigt werden.
- Um eine lange Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten, empfehlen wir die Oberfläche regelmäßig zu reinigen. Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungen. Zur Reinigung der Oberflächen verwenden Sie geeignete Reiniger (Aluminium- Oberflächen mit handelsüblichen und nicht aggressiven Reinigungsmitteln). Reinigung des Behanges gemäß den Angaben des Stoffherstellers.
- Die Demontage der Revisionsblende muss für Reparaturen jederzeit möglich sein. Deshalb darf die Revisionsblende nicht eingeputzt oder in eine Wandverkleidung eingebaut werden.  
Für die Ausführung als Putzträgerkasten wird an der Revisionsblende ein Putzstreifen ausgeführt, der eingeputzt werden kann.
- Bei Elementen als überputzbare Ausführung muss generell der Kasten zusätzlich am Bauwerk befestigt werden.



Für nicht fachgerechte Handhabung übernimmt die Firma ALUKON KG keine Gewährleistung







### Achtung:

- Beachten Sie die beigelegte Bedienungsanleitung und übergeben Sie diese dem Benutzer nach der Montage.




## ▪ Vorbereitung für Kabelverlegung




## ▪ Montage in der Laibung



## ■ Montage auf dem Fenster



## ■ Kurbelantrieb



## ■ Elektroinstallation

