



- Maße sind Kastenaußenmaße (ohne Verbindungsmittel z.B. Nieten, Schrauben,...)
- die Gesamt-Einbautiefe kann je nach verwendeter Führungsschiene variieren
- geringfügige Maßabweichungen sind aus produktions-technischen Gründen möglich
- teilweise vereinfachte Darstellung (Maße in mm)

Putzträgerkasten strangepresst 20°

Größe 138

Maße in mm

Stand: 07-2014

ALUKO
s y s t e m