

Anleitung Texbandhalter austauschen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedauern sehr, dass Ihr Premiumprodukt Raffstore aktuell nicht alle Funktionen wie gewohnt erfüllt. Um Ihnen dennoch eine schnelle und unkomplizierte Lösung zu bieten, stellen wir Ihnen ein passendes Reparatur-Set für die Texbandhalter zur Verfügung.







Das Set enthält alle notwendigen Komponenten für fachgerechte Instandsetzung – ganz ohne aufwendige Demontage.

Bitte beachten Sie die beiliegende Anleitung für eine sichere Anwendung.
Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung scannen Sie bitte den QR-Code.

Bitte überprüfen Sie auch die häufigsten Ursachen für Probleme bei Raffstoren.
Wird der Raffstore beim Abfahren durch Gegenstände oder manuelle Einwirkung blockiert, besteht die Gefahr, dass sich die Aufzugbänder verheddern.
Dies kann zu Schräglauf oder zu Banddehnungen bis hin zum Abriss führen.

Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zu Verfügung.





Prüfen Sie durch leichtes Ziehen am Texband, ob der Texbandhalter richtig sitzt!