

Montage des Befestigungsclip FAR-BC auf Führungsschiene A3.




Bild a

Der Befestigungsclip wird als Bohrschablone verwendet.




Bild b

Anzeichnen des Lochbildes zur Befestigung des Clips. (2 Befestigungslöcher parallel nebeneinander)




Bild c

Bohren des angezeichneten Lochbildes (2 Bohrungen, mit Bohrer \varnothing 4,1 mm)




Bild d

Montage des Befestigungsclip FAR-BC auf Führungsschiene A3.



Bild e

Befestigung des Clips mit zwei Nieten.



Bild f



Bild g

Querschnitt der Führungsschiene A3 mit Befestigungsclip und Abdeckung.