

Abstandshalter für Vorbauelement

Stand 04.2019 pw


Montagehinweise:


- Prüfen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabilität und Tragfähigkeit.
- Halten Sie sich bei Befestigung und Montage an die Vorgaben des Herstellers, entsprechender DIN- bzw. EN- Vorschriften sowie an Maßgaben der Dübel und Schraubenhersteller.
- Befestigung für die Abstandshalter sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen vom Montagebetrieb in Abhängigkeit der statischen Gegebenheiten vor Ort gewählt werden.
- Die Anzahl der Abstandshalter pro Element müssen wenn es der Befestigungsuntergrund erfordert erhöht werden. Die Vorgaben in der Montageanleitung sind nur ein Richtwert.

Anzahl der Abstandshalter:


- | | | |
|------------------------------|----|------------------------------|
| ▪ bis 150 cm Elementhöhe | => | 2 Halter pro Führungsschiene |
| ▪ 150,1 – 250 cm Elementhöhe | => | 3 Halter pro Führungsschiene |
| ▪ 250,1 - 350 cm Elementhöhe | => | 5 Halter pro Führungsschiene |
| ▪ 350,1 - 450 cm Elementhöhe | => | 7 Halter pro Führungsschiene |

Das Aluprofil ist auf ein Mindestmaß von 40 mm kürzbar!






Bei Bedarf das Aluprofil kürzen!
Senkrechter, gerader Sägeschnitt!



Führungsschienen mit montierten
Abstandshalter ausrichten und durch die
Befestigungspunkte anzeichnen bzw.
anschrauben



Bei geringem Abstand zwischen der
Führung und der Anschraubfläche
müssen Führungsschienen abmontiert
werden um die Abstandshalter durch
vorher angezeichnete
Befestigungspunkte anschrauben zu
können.